


PRECIDRIVE MOON PHASE 石英腕錶

使用說明



顯示與功能

- ❶ 月相顯示
- ❷ 時針
- ❸ 分針
- ❹ 秒針
- ❺ 日期顯示

❻ 三段式錶冠：

- I 初始位置（轉緊*，未拉出）
- II 日期設定位置（轉鬆*，拉出一半）
- III 時間設定位置（轉鬆*，完全拉出）

*** 螺旋式錶冠款式：**

IA IB 

IA 初始位置（轉緊，未拉出）
IB 中間位置（轉鬆，未拉出）

恭喜

恭喜您購買了一款享譽世界的瑞士名牌CERTINA®錶。我們的錶採用高品質的材質和零件精心打造，可以防震、抵禦溫度變化、防水、防塵並多加了DS的設計概念。

本份使用說明適用於搭載PRECIDRIVE F05.441機芯的CERTINA®石英錶。請參閱以下說明設定和使用您的PRECIDRIVE腕錶。

為了確保您的腕錶能夠長年累月地正常運作，請您務必遵守本手冊中的指示。

所謂的DS（雙重防護）其特性：

- 超防撞保護
- 超防撞藍寶石水晶玻璃
- 錶冠及上鏈柄軸的密封閥可確保在錶冠拉出時的密封性
- 強化的錶背殼蓋

設定

螺旋式錶冠款式

為了進一步確保腕錶的密封性，部分款式設計有螺旋式錶冠（6）。在設定時間或日期之前，必須將錶冠（6）轉鬆至位置IB，然後再拉出到位置II或III。

注意：在進行任何操作後，請務必將錶冠重新轉緊，以確保腕錶的密封性。我們建議您不要在水中操作錶冠（6）。

設定時間

- 將錶冠（6）拉至位置III，然後往前或往後轉動錶冠，直到顯示所需的時間。
- 完成後將錶冠（6）推回至位置I（若為螺旋式錶冠款式，請重新將錶冠轉緊）。

月相顯示設定

- 將錶冠（6）拉至位置II。
- 往後轉動錶冠（6）調整月相顯示。
- 完成後將錶冠（6）推回至位置I（若為螺旋式錶冠款式，請重新將錶冠轉緊）。

快速調校日期

- 將錶冠（6）拉至位置II。秒針（3）會繼續運行。
- 將錶冠（6）往後轉動，直到出現正確日期為止。
- 完成後將錶冠（6）推回至位置I（若為螺旋式錶冠款式，請重新將錶冠轉緊）。

腕錶對時的建議

在對時間時，欲使秒針（3）調至與官方標準時間（廣播／電視／網路）精確同步，請將錶冠（6）拉至位置III；這時秒針（3）便會停住不動。當報時聲響起時，將錶冠（6）推回初始位置I。

技術資訊

上鏈

石英錶不需要上鏈。

PRECIDRIVE

CERTINA®的PRECIDRIVE石英腕錶不只擁有石英無與倫比的準確性，並可根據不同溫度變化進行補償（熱補償），同時也不容易受潮。這讓腕錶的精確度達到每年 \pm 10秒（正常使用情形下）。

E.O.L.功能（電池耗盡指示器）

當秒針每4秒跳動一次時，即表示腕錶的電池壽命已經耗盡，您需要盡快更換電池。

維護和保養

我們建議您定期用軟布和溫肥皂水清潔您的腕錶（真皮錶帶除外）。腕錶浸過鹽水後，請用清水沖洗乾淨，並讓它完全乾燥。

避免將腕錶置於溫度或濕度變化強烈的地方、陽光下或磁場強烈之處。

建議您每三至四年將腕錶交由CERTINA®認可的經銷商或代理商進行檢測。為確保能享有最完善的維修服務，並避免保證書失效，請務必由CERTINA®認可的經銷商或代理商為您服務。

如果您打算數周甚至數月不佩戴腕錶，我們建議您在收妥腕錶前將錶冠拉至位置III。如此一來可停止腕錶的電池供電，並可有效延長電池的壽命。

更換電池

CERTINA® PRECIDRIVE腕錶通常可以不間斷運行達兩年以上。電池沒電時，應立即送請CERTINA®認可的經銷商或代理商更換電池。

電池類型：銀鋅鈕釦電池，1.55 V，N° 371，SR 920 SW。

廢棄石英錶的回收和處理*



此圖示表示本產品不可與其他家庭廢棄物一同丟棄，必須送至指定的回收站處理。請遵循正確的回收方式，為我們的環境和人類健康盡一分心力。回收產品材料有助於保護自然資源。

* 適用於歐盟成員國和其他有相關法律規定的國家。