




# ساعات تسجيل الوقت «كرونوغراف» الأوتوماتيكية

## دليل المستخدم



### الشاشة والوظائف

عقارب الساعات ①

عقارب الدقائق ②

عقارب الثواني الصغير ③

نافذة عرض التاريخ ④

نافذة عرض اليوم (حسب الموديل) ⑤

تسجيل الوقت «الكرونوغراف»:

عقارب عدد ٦٠ ثانية الرئيسي ⑥

عقارب عدد ٣٠ دقيقة ⑦

عقارب عدد ٦ ساعة/١٢ ساعة (حسب الموديل) ⑧

تدرير مقاييس السرعة (حسب الموديل) ⑨

الزر الانضغاطي لتشغيل/إيقاف وظائف قياس/تسجيل الوقت ⑩

الزر الانضغاطي لإرجاع العدادات إلى الصفر ⑪

الموديلات المزودة بزر تحكم ثلاثي الأوضاع (12):

I وضع الملء (ليس مسحبوا للخارج)

II وضع ضبط اليوم/التاريخ (غير مربوط<sup>\*</sup>، نصف مسحبوا للخارج)

III وضع ضبط الوقت (غير مربوط<sup>\*</sup>، مسحبوا للخارج تماماً)

\* الموديلات المزودة بزر تحكم حلزوني

IA الوضع الرئيسي (الزر الحلزوني مربوط، ليس مسحبوا للخارج)

IB وضع الملء (الزر الحلزوني غير مربوط، ليس مسحبوا للخارج)



# ساعات تسجيل الوقت «كرونوغراف» الأوتوماتيكية

## تسجيل الوقت «الكرونوغراف»

وظيفة تسجيل الوقت «الكرونوغراف»:

اضغط على زر التشغيل/إيقاف الانضغاطي (10) لبدء قياس الوقت. اضغط على زر التشغيل/إيقاف الانضغاطي (10) مرة أخرى لإيقاف قياس الوقت. يبدأ قياس الوقت مرة أخرى إذا ضغطت على زر التشغيل/إيقاف الانضغاطي (10) مرة أخرى (بتم إضافة الوقت). أو يمكنك إعادة عقارب قياس الوقت الثلاثة (6، و 7، و 8) إلى الصفر بالضغط على الزر الانضغاطي (11) الذي يستخدم فقط لإرجاع عقارب قياس الوقت إلى الصفر.

مقياس السرعة «سبيدومتر» (حسب الموديل)

يتم استخدام مقياس السرعة «سبيدومتر» لقياس سرعة جسم يتحرك بسرعة ثابتة. قم بتشغيل القياس، ثم أوقفه مرة أخرى بعد أن تقطع مسافة 1 كم. فيشير عقارب تسجيل الوقت إلى رقم على تدرج مقياس السرعة (9) موضحاً السرعة بوحدة القياس كم/ساعة.

## العناية والصيانة

ننصح بتنظيف الساعة بانتظام (باستثناء السوار الجلدي) باستخدام قطعة قماش ناعمة، وماء صابوني دافئ، بعد غمس الساعة لفترة قصيرة في ماء وملح قم بشطفها تحت ماء صاف جار، واتركها لتجف تماماً.

يجب مراعاة عدم ترك الساعة لتجف في أماكن تكون عرضة لتغيرات كبيرة في درجة الحرارة والرطوبة أو تحت ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من مجالات مغناطيسية قوية.

لاستفادة القصوى من خدمة الدعم رفيعة المستوى، وللتتأكد من سريان الضمان،

يرجى الاتصال باسترمار بوكيل أو موزع رسمي لساعات CERTINA®.

الجودة العالمية لساعات CERTINA® تضمن رضاءك التام لسنوات عديدة بشرط أن تعتني بها جيداً، ومع ذلك فإننا ننصحك بالكشف على الساعة كل 3 إلى 4 سنوات لدى وكيل أو موزع رسمي لساعات CERTINA®.

## تهئة

ننهي على اختيار إحدى ساعات CERTINA® ذاتية الملح التي تعد واحدة من أشهر الماركات السويسرية في العالم. وقد صمم هذه الساعة بعناية بالغة وباستعمال مكونات ومواد عالية الجودة، وتحظى بحماية ضد الصدمات وتغيرات درجات الحرارة والماء والغبار فضلاً عن أنها تستفيد من مفهوم التأمين المزدوج. تتيح وظيفة مقياس الوقت الموجودة في هذا الموديل قياس وقت أحداث متعددة إلى 12 ساعة مع عرض النتائج بدقة فائقة تصل إلى عشر الثانية.

لضمان عمل وظيفة قياس الوقت الموجودة ب ساعتك بدقة بالغة، ننصحك بالحرص على مراعاة التعليمات الواردة في هذا الكتيب.

يميز مفهوم التأمين المزدوج بـ:

- مقاومة فائقة للخدوش والصدمات،

- زجاج صفيري شديد المقاومة،

- إطار مطاط داخل زر الضبط وإطار مطاط حول عمود الملح

لضمان مقاومة الماء حتى عندما يكون زر الضبط مجنوباً للخارج،

- غطاء خلفي مقوى.

## الاستخدام/ عمليات الضبط

الموديلات المزدوجة بزر تحكم حلزوني

تم تزويد بعض الموديلات بزر حلزوني للتأكد من قدرتها على مقاومة الماء. قبل القيام بضبط الوقت أو بضبط التاريخ\* أو اليوم\*، يجب أن تقوم أولاً بفك الحلزون إلى الوضع **IB** قبل أن تجذبه إلى الوضع **II** أو الوضع **III**.

مهم: بعد أية عملية ضبط تقوم بها يجب دائمًا القيام بإعادة ربط الزر الحلزوني في مكانه للداخل، وذلك للتأكد من استمرار قدرة الساعة على مقاومة الماء.

ملء الساعة

زر التحكم في الوضع **IB**. ليس مسحوباً للخارج

يكون ملء الساعة يدوياً أمراً ضرورياً إذا لم تكن قد ارتديت الساعة لفترة طويلة نسبياً. لإعادة تشغيل الساعة تحتاج فقط لإدارة زر التحكم عدد قليل من المرات (في اتجاه حركة عقارب الساعة)، أو لتقليب الساعة من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر عدد قليل من المرات. للاحتفاظ بمخزون الطاقة لمدة تزيد عن 42 ساعة، عليك أن تدير الزر الحلزوني حوالي 22 مرة (في اتجاه حركة عقارب الساعة).

في أي وقت ترتدى فيه الساعة، فإنه يتم ملء الآلية الأوتوماتيكية الموجودة في الساعة مع كل حركة من معصمك.

ضبط الوقت

اجذب زر التحكم إلى الخارج حتى يصل إلى الوضع **III**. فيتوقف عقرب الثواني (3) في هذه اللحظة. قم بإدارة زر التحكم للأمام أو للخلف حتى تشير العقارب إلى الوقت الصحيح. بمجرد أن يتجاوز عقارب الساعات وضع 12 ساعة يمكنك رؤية ما إذا كان يشير إلى منتصف الليل (حيث يتغير التاريخ في هذه اللحظة)، أم يشير إلى منتصف النهار (حيث لا يتغير التاريخ).

نصيحة حول كيفية مزامنة الساعة

لمزامنة عقرب الثواني (3) طبقاً لإشارة ضبط الوقت الرسمية (الراديو، التلفزيون، الإنترنت) اجذب زر التحكم إلى الوضع **III**. فيتوقف عقرب الثواني في هذه اللحظة. مع صوت إشارة ضبط الوقت اضغط على زر التحكم لإعادته إلى مكانه على الوضع **A** (قم ببرطيه إذا كان لديك الموديل المزدوج بزر تحكم حلزوني).

التصحيح السريع للتاريخ\* ولليوم\*

مهم: لا تقم بضبط التاريخ\* أو اليوم\* في الفترة بين الساعة 10 مساءً و 2 صباحاً (هذه هي الفترة التي تقوم فيها آلة الحركة بتغيير التاريخ).

اجذب زر التحكم للخارج حتى يصل إلى الوضع **II**. ثم قم بإدارته في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يظهر التاريخ الصحيح (4)، أو في عكس حركة اتجاه عقارب الساعة لضبط اليوم (5)\* أثناء القيام بذلك تستمر الساعة في العمل بطريقة عادية ولذلك فإنك لن تحتاج لتغيير الوقت.

\* حسب الموديل