


שעוני קוורץ G10

הוראות הפעלה



תצוגה ותפקודים

- ① מחוג השעות
- ② מחוג הדקות
- ③ מחוג השניות
- ④ מחוון התאריך

כרונוגרף:

- ⑤ מחוג מונה 60 שניות
- ⑥ מחוג מונה 30 דקות
- ⑦ מחוג מונה 1/10 שנייה

כתר בעל 3 מצבים (8):

- I מצב מתיחת הקפיץ (לא משוך החוצה)
- II מצב קביעת יום/תאריך (כתר הברגה פתוח*, משוך החוצה למחצה)
- III מצב קביעת השעה (כתר הברגה פתוח*, משוך החוצה עד הסוף)

דגמים עם כתר הברגה

IA מצב ראשוני (הכתר מוברג ומהודק, לא משוך)
IB מצב מתיחת הקפיץ (הכתר לא מוברג, לא משוך)



ברכותינו

אנו מברכים אותך לרגל בחירתך בכרונוגרף **CERTINA®**, אחד מהמותגים השווייצריים הנודעים ביותר בעולם. כרונוגרף זה יוצר בקפידה רבה, מחומרים ורכיבים מהאיכות הגבוהה ביותר. הוא מוגן מפני חבטות, רעידות, שינויי טמפרטורה, חדירת מים ואבק, וכן נהנה מהתכנון הבטיחותי **DS**. כשהוא פועל ככרונוגרף, דגם זה מסוגל למדוד אירועים האורכים עד 30 דקות ולהציג את התוצאות באופן מדויק ביותר, בתחום של 1/10 שנייה וכן לספק גם את התפקודים הבאים:

- פעולת הפעלה-הפסקה רגילה
- פעולת צירוף זמנים (ADD-זמנים חלקיים)
- פעולת מדידה מפוצלת (SPLIT-זמני ביניים)
- פעולת איפוס והפעלה חוזרת

כדי לאפשר לכרונוגרף שלך לשרת אותך בדיוק רב ובאמינות למשך שנים רבות, אנו ממליצים שתקפיד לפעול על-פי ההוראות המפורטות במדריך זה. התכנון **DS** (בטיחות כפולה) מאופיין ב:

- עמידות מעולה בפני מכות,
- זוגיות ספיר עמידה ביותר,
- אטם על הכתר ואטם על הציר המבטיחים את אטימות השעון גם עם כתר משיכה,
- תחתית בית השעון מחוזקת.

שימוש / קביעות

דגמים עם כתר הברגה

דגמים מסוימים מצוידים בכתר הברגה כדי להבטיח את עמידותם בפני חדירת מים. לפני קביעת הזמן או התאריך עליך לסובב את כתר הברגה על-ידי סיבוב לכיוון השעה 6 למצב **IB** לפני שתוכל למשוך אותו למצב **II** או **III**. חשוב: אחרי כל פעולה חייבים להבריג את הכתר חזרה למקומו (לכיוון השעה 12) ולהדק אותו היטב כדי לשמור על האטימה המוחלטת של השעון.

קביעת הזמן

משוך את הכתר החוצה, למצב **III** וסובב אותו למעלה (לכיוון השעה 12) או למטה (לכיוון השעה 6) כדי לקבוע את השעה המבוקשת. תאם את מחוג השניות הקטן, הממוקם במצב שעה 6, עם אות זמן רשמי (שידורי רדיו, טלוויזיה או אינטרנט) על-ידי משיכת הכתר למצב העצירה השנייה שלו; מחוג השניות מפסיק לנוע. כאשר הזמן המוצג תואם בדיוק את האות המושמע, לחץ את הכתר בחזרה למצב **I** (הברג את הכתר והדק אותו בדגמים המצוידים בכתר הברגה).

מתיחה

אין צורך במתיחה. (שעוני קוורץ אינם זקוקים למתיחה).

התאמה מהירה של התאריך

משוך את הכתר החוצה, למצב **II** וסובב אותו במגמת השעון (לכיוון השעה 12) עד להצגת התאריך הנכון. בעת ביצוע פעולה זו רק מחוג השעות סובב.

איפוס מונים (החזרת המונים לאפס)

במקרה ויש צורך לאפס את המונים לפני התחלת השימוש בכרונומטר, פעל כמפורט להלן:

- 1 איפוס מחוג מונה 60 שניות (הכתר במצב **II**, לחצן **B**)
- 2 איפוס מחוג מונה 30 דקות (הכתר במצב **III**, לחצן **A**)
- 3 איפוס מחוג מונה 1/10 שנייה (הכתר במצב **II**, לחצן **A**)



פעולת "מדידת זמן רגילה"

פעולת "מדידת זמן רגילה" מאפשרת למדוד משך זמן של אירוע מסוים.

- 1 הפעלה
- 2 הפסקה
- קריאת הזמן שנמדד (ראה דוגמה)
- 5 דקות,
- 57 שניות,
- 7/10 שנייה
- 3 איפוס המונה

הערה: לפני כל פעולת מדידת זמן, מחוגי הכרונוגרף חייבים להיות במצבם הראשוני. במידת הצורך, עיין בנושא **איפוס המונים**.

הערה: ניתן לבצע את כל פעולות מדידת הזמן כשהכתר לחוץ למצב **I**.



פעולת הוספה

פעולת ההוספה מאפשרת לך למדוד את הזמן של אירועים המתקיימים בזה אחר זה, ללא צורך באיפוס המונים בין המדידות. משך הזמן הנמדד מצטרף למדידה הקודמת.

- 1 הפעלה
- 2 הפסקת המדידה וקריאת הנתונים
- 3 הפעלה מחדש
- 4 הפסקת המדידה וקריאת הנתונים
- 5 הפעלה מחדש
- 6 הפסקת המדידה וקריאת הנתונים
- X איפוס (החזרת המונים לאפס)



פעולת פיצול זמן

פעולת פיצול הזמן מאפשרת לעצור את תנועת המחווגים כדי למדוד את זמן הביניים במהלך האירוע, מבלי להפסיק את מדידת הזמן הכללי. כשמחדשים את המדידה, המחווגים מתקדמים במהירות כדי "להשיג" את הזמן שחלף.

- 1 הפעלה
- 2 פיצול מדידה 1
קריאת משך זמן 1 (ראה ציור 2)
5 דקות,
4 שניות,
6/10 השנייה
- 3 הפעלה מחדש (והשלמת הזמן החסר)
- 4 פיצול מדידה 2
קריאת משך זמן 2
15 דקות,
36 שניות,
8/10 השנייה
- 5 הפעלה מחדש (והשלמת הזמן החסר)
- 6 הפסקת המדידה
קריאת משך הזמן הסופי (משך הזמן המצטבר)
25 דקות,
18 שניות,
4/10 השנייה
- 7 איפוס המונים (החזרה לאפס)



טיפול ותחזוקה

אנו ממליצים שתנקה את שעונך באופן סדיר (למעט רצועת שעון העשויה מעור) באמצעות מטלית רכה ותמיסת מי-סבון פושרים. אחרי טבילת השעון במים מלוחים שטוף אותו היטב במי ברז והנח לו להתייבש לחלוטין.

אל תשאיר את השעון במקום החשוף לשינויים קיצוניים של טמפרטורה או לחות, במקום החשוף לקרינת שמש ישירה או בקרבת שדות מגנטיים חזקים.

אנו ממליצים להביא את שעונך לבדיקה אצל משווק מורשה של חברת Certina® בכל 3 עד 4 שנים. כדי להפיק את המיטב מהתמיכה והשירות שאנו מעניקים לשעונינו וכדי לשמור על תוקף האחריות אנו ממליצים שתשמור על קשר עם משווק מורשה של חברת Certina®.

שעוני הקוורץ האיכותיים של Certina® יעניקו לך את רמת הדיוק המוחלטת של גביש הקוורץ. עתודת האנרגיה של שעונים אלה מאפשרת להם לפעול ללא הפסקה למשך יותר משנתיים. אם אתה צופה שלא תענוד את השעון במשך מספר שבועות או חודשים, אנו ממליצים לאחסן אותו לאחר משיכת הכתר החוצה למצב II. במצב זה מקור המתח מנותק מהמנוע החשמלי וכך פוחתת צריכת האנרגיה במידה משמעותית.

החלפת סוללה

לאחר פריקת הסוללה, חובה להחליף אותה ללא דיחוי. הבא את שעונך להחלפת הסוללה אל משווק מורשה של שעוני Certina®.

סוג הסוללה: סוללת כפתור תחמוצת כסף-אבץ סוללה 1.55 וולט, מס' 394, SR 936 SW.

איסוף וטיפול בשעוני קוורץ בתום חייהם*

סימון זה מציין כי אין לזרוק מוצר זה עם פסולת הבית. יש להחזירו למערכת איסוף מקומית מאושרת. מילוי הנחיה תתרום להגנה על הסביבה ולבריאות האדם. מחזור החומרים יעזור לשימור של משאבים טבעיים.



* בר תוקף במדינות האיחוד האירופאי ובמדינות בעלות חקיקה מקבילה.